


PROCÉDURE DE CONNEXION POUR RECEIVER FUT-WL5

Connecter le 24V tel qu'illustré ci-bas.

Fil rouge dans le V+

Fil noir dans le V-



Pour connecter le ruban LED :

Fil rouge dans le V+

Fil blanc dans le WW

L'indicateur lumineux doit être dans les teintes de blanc/bleuté pâle. Si c'est une autre couleur, appuyer sur le bouton SWITCH.

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, contactez Sylvain Joly au 514-667-0413.